

本館・北館ピットポンプ及び容積一覧表

	用途	水槽名	ポンプNo.	容量(kW)	座標位置	容積(m³)	記事
本館	汚 水	A	PE-1	2.2	X8~9	6.02	
			PE-2	2.2	Y0		
	汚 水	B	PE-3	2.2	X13~14	7.25	
			PE-4	2.2	Y6~Y7		
	汚 水	C	PE-5	3.7	X18~19	10.4	
			PE-6	3.7	Y9		
	雑 排 水	D	PE-7	2.2	X10~11	15.125	
			PE-8	2.2	Y0		
	雑 排 水	E	PE-9	2.2	X14~15	15.125	
			PE-10	2.2	Y0		
	雑 排 水	F	PE-11	2.2	X17~18	15.125	
			PE-12	2.2	Y0		
	雨 水	G	PE-13	1.5	X2~3	36.0	
			PE-14	1.5	Y9		
	雨 水	H	PE-15	3.7	X5~7	48.6	
			PE-16	3.7	Y0		
	雨 水	I	PE-17	3.7	X15~16	36.0	
			PE-18	3.7	Y8~9		
	雨 水	J	PE-19	3.7	X18~20	48.6	
			PE-20	3.7	Y0		
	湧 水	K	PE-21	1.5	X3~4	42.0	
			PE-22	1.5	Y9		
北館	汚 水	TD-01	PD-01	2.2	NX8	2.0	
				2.2	NY1		
	雑 排 水	TD-02	PD-02	2.2	NX7	2.0	
				2.2	NY1		
	湧 水	TD-03	PD-03	1.5	NX10	0.8	
				1.5	NY1		
	雨 水	TD-04	PD-04	3.7	NX10	10.0	
				3.7	NY0		
	湧 水	TD-05	PD-05	0.75	NX1	0.8	
				0.75	NY6		
	湧 水	TD-06	PD-06	0.75	NX10	0.8	
				0.75	NY4		