



記号	電 話 機 仕 様
	一般電話機（表示なし）
	一般電話機（表示あり）
	一般電話機（既設機器再使用）
	多機能電話機
	多機能電話機（停電）

